

DLW 1000 LS 通道特性表

| 25 CH   | 29 CH       | 42 CH | 特性       | DMX 值   | 功能                 |
|---------|-------------|-------|----------|---------|--------------------|
| 1       | 25          | 1     | 水平       | 0-255   | 0度->540度           |
| 2       | 26          | 2     | 水平微调     |         |                    |
| 3       | 27          | 3     | 垂直       | 0-255   | 0度->252度           |
| 4       | 28          | 4     | 垂直微调     |         |                    |
| 5       | 1           | 5     | 频闪       | 0-19    | 关闭                 |
|         |             |       |          | 20-49   | 打开                 |
|         |             |       |          | 50-200  | 频闪, 快->慢           |
|         |             |       |          | 201-210 | 开                  |
|         |             |       |          | 211-255 | 随机频闪, 慢->快         |
| 6       | 2           | 6     | 调光       | 0-255   | 0%->100% 关->开      |
| 7       | 3           | 7     | 调光微调     |         |                    |
| 8       | 23          | 8     | 调焦       | 0-255   | 远->近               |
| -       | 24          | 9     | 调焦微调     |         |                    |
| 9       | 21          | 10    | 放大缩小     | 0-255   | 小->大               |
| -       | 22          | 11    | 放大缩小微调   |         |                    |
| 10      | 4           | 12    | 青色       | 0-255   | 0%->100%           |
| -       | -           | 13    | 青色微调     |         |                    |
| 11      | 5           | 14    | 品红       | 0-255   | 0%->100%           |
| -       | -           | 15    | 品红微调     |         |                    |
| 12      | 6           | 16    | 黄色       | 0-255   | 0%->100%           |
| -       | -           | 17    | 黄色微调     |         |                    |
| 13      | 7           | 18    | 色温校正     | 0-255   | 0%->100% 冷色调->暖色调  |
| -       | -           | 19    | 色温校正微调   | 0-255   |                    |
| 14      | 8           | 20    | 颜色轮      |         | 线性移动               |
|         |             |       |          | 0-119   | 颜色线性移动             |
|         |             |       |          | 120-120 | 白光                 |
|         |             |       |          |         | 全色模式               |
|         |             |       |          | 121-125 | 颜色1                |
|         |             |       |          | 126-130 | 颜色2                |
|         |             |       |          | 131-135 | 颜色3                |
|         |             |       |          | 136-140 | 颜色4                |
|         |             |       |          | 141-145 | 颜色5                |
|         |             |       |          | 146-150 | 颜色6                |
|         |             |       |          | 151-155 | 颜色7                |
|         |             |       |          | 156-160 | 白光                 |
|         |             |       |          |         | 颜色流水               |
|         |             |       |          | 161-200 | 顺时针旋转, 快->慢        |
|         |             |       |          | 201-203 | 停止                 |
| 204-243 | 逆时针旋转, 慢->快 |       |          |         |                    |
|         | (随机颜色模式)    |       |          |         |                    |
| 244-247 | 快           |       |          |         |                    |
| 248-251 | 中           |       |          |         |                    |
| 252-255 | 慢           |       |          |         |                    |
| -       | -           | 21    | 颜色轮微调    |         |                    |
| 15      | 9           | 22    | 图案1      |         | 定位模式               |
|         |             |       |          | 0-9     | 白光                 |
|         |             |       |          | 10-14   | 图案1                |
|         |             |       |          | 15-19   | 图案2                |
|         |             |       |          | 20-24   | 图案3                |
|         |             |       |          | 25-29   | 图案4                |
|         |             |       |          | 30-34   | 图案5                |
|         |             |       |          |         | 旋转模式               |
|         |             |       |          | 35-39   | 图案1                |
|         |             |       |          | 40-44   | 图案2                |
|         |             |       |          | 45-49   | 图案3                |
|         |             |       |          | 50-54   | 图案4                |
|         |             |       |          | 55-59   | 图案5                |
|         |             |       |          |         | 定位模式 (Shake speed) |
|         |             |       |          | 60-89   | 图案1                |
| 90-119  | 图案2         |       |          |         |                    |
| 120-149 | 图案3         |       |          |         |                    |
| 150-179 | 图案4         |       |          |         |                    |
| 180-209 | 图案5         |       |          |         |                    |
|         | 旋转模式        |       |          |         |                    |
| 210-232 | 顺时针旋转, 快->慢 |       |          |         |                    |
| 16      | 10          | 23    | 图案1旋转    |         | 定位模式               |
|         |             |       |          | 0-255   | 0~360度             |
|         |             |       |          |         | 旋转模式               |
|         |             |       |          | 0-2     | 无旋转                |
|         |             |       |          | 3-126   | 顺时针旋转, 快->慢        |
|         |             |       |          | 127-129 | 无旋转                |
|         |             |       |          | 130-252 | 逆时针旋转, 慢->快        |
| 253-255 | 无旋转         |       |          |         |                    |
| -       | 11          | 24    | 图案1旋转微调  | 0-255   |                    |
| 17      | 12          | 25    | 图案2      |         | 定位模式               |
|         |             |       |          | 0-9     | 白光                 |
|         |             |       |          | 10-14   | 图案1                |
|         |             |       |          | 15-19   | 图案2                |
|         |             |       |          | 20-24   | 图案3                |
|         |             |       |          | 25-29   | 图案4                |
|         |             |       |          | 30-34   | 图案5                |
|         |             |       |          |         | 旋转模式               |
|         |             |       |          | 35-39   | 图案1                |
|         |             |       |          | 40-44   | 图案2                |
|         |             |       |          | 45-49   | 图案3                |
|         |             |       |          | 50-54   | 图案4                |
|         |             |       |          | 55-59   | 图案5                |
|         |             |       |          |         | 定位模式               |
|         |             |       |          | 60-89   | 图案1                |
| 90-119  | 图案2         |       |          |         |                    |
| 120-149 | 图案3         |       |          |         |                    |
| 150-179 | 图案4         |       |          |         |                    |
| 180-209 | 图案5         |       |          |         |                    |
|         | 旋转模式        |       |          |         |                    |
| 210-232 | 顺时针旋转, 快->慢 |       |          |         |                    |
| 233-255 | 逆时针旋转, 慢->快 |       |          |         |                    |
| 18      | 13          | 26    | 图案2旋转    |         | 定位模式               |
|         |             |       |          | 0-255   | 0~395度             |
|         |             |       |          |         | 旋转模式               |
|         |             |       |          | 0-2     | 无旋转                |
|         |             |       |          | 3-126   | 顺时针旋转, 快->慢        |
|         |             |       |          | 127-129 | 无旋转                |
|         |             |       |          | 130-252 | 逆时针旋转, 慢->快        |
| 253-255 | 无旋转         |       |          |         |                    |
| -       | 14          | 27    | 图案2旋转微调  | 0-255   |                    |
| 19      | 20          | 28    | 光圈       | 0-255   | 光圈大->小             |
| -       | -           | 29    | 光圈微调     |         |                    |
| 20      | 15          | 30    | 固定图案轮    |         | 线性移动               |
|         |             |       |          | 0-99    | 图案线性移动             |
|         |             |       |          | 100-110 | 白光                 |
|         |             |       |          |         | Step模式             |
|         |             |       |          | 111-115 | 图案1                |
|         |             |       |          | 116-120 | 图案2                |
|         |             |       |          | 121-125 | 图案3                |
|         |             |       |          | 126-130 | 图案4                |
|         |             |       |          | 131-135 | 图案5                |
|         |             |       |          | 136-140 | 图案6                |
|         |             |       |          | 141-145 | 图案7                |
|         |             |       |          | 146-150 | 图案8                |
|         |             |       |          | 151-155 | 图案9                |
|         |             |       |          | 156-160 | 白光                 |
|         |             |       |          |         | 流水模式               |
|         |             |       |          | 161-189 | 顺时针旋转, 快->慢        |
|         |             |       |          | 190-190 | 无旋转                |
|         |             |       |          | 191-219 | 逆时针旋转, 慢->快        |
|         |             |       |          | 220-226 | 无功能                |
|         |             |       |          |         | 动感效果               |
| 227-229 | 平滑          |       |          |         |                    |
| 230-232 | 脉动 平滑       |       |          |         |                    |
| 233-235 | 节奏器 平滑      |       |          |         |                    |
| 236-238 | 向前运动, 快速回退  |       |          |         |                    |
| 239-241 | 向后运动, 快速前进  |       |          |         |                    |
| 242-243 | 随机往复运动 (保留) |       |          |         |                    |
| 244-246 | 干扰 (保留)     |       |          |         |                    |
| 247-249 | 随机动感        |       |          |         |                    |
| 250-252 | 随机图案定位      |       |          |         |                    |
| 253-255 | 随机固定图案位置    |       |          |         |                    |
| -       | -           | 31    | 固定图案轮微调  |         |                    |
| 21      | 16          | 32    | 动感图案轮    | 0-9     | 无                  |
|         |             |       |          | 10-48   | 快开慢闭               |
|         |             |       |          | 49-87   | 慢开快闭               |
|         |             |       |          | 88-127  | Shake从慢到快          |
|         |             |       |          | 128-190 | 顺时针旋转, 快->慢        |
|         |             |       |          | 191-192 | 无旋转                |
|         |             |       |          | 193-255 | 逆时针旋转, 慢->快        |
| -       | -           | 33    | 动感图案轮微调  |         |                    |
| 22      | 18          | 34    | 棱镜       | 0-10    | 白光                 |
|         |             |       |          |         | 定位模式 (棱镜旋转)        |
|         |             |       |          | 11-138  | 棱镜插入               |
|         |             |       |          | 139-255 | 棱镜插入 (棱镜旋转)        |
| 23      | 19          | 35    | 棱镜旋转     |         | 定位模式               |
|         |             |       |          | 0-255   | 0~360度             |
|         |             |       |          |         | 旋转模式               |
|         |             |       |          | 0-2     | 无旋转                |
|         |             |       |          | 3-126   | 顺时针旋转, 快->慢        |
|         |             |       |          | 127-129 | 无旋转                |
|         |             |       |          | 130-253 | 逆时针旋转, 慢->快        |
| 254-255 | 无旋转         |       |          |         |                    |
| -       | -           | 36    | 棱镜旋转微调   |         |                    |
| 24      | 17          | 37    | 雾化       | 0-255   | 雾化逐渐插入             |
| -       | -           | 38    | 雾化微调     |         |                    |
| 25      | 29          | 39    | 灯具控制     | 0-9     | 无用段                |
|         |             |       |          | 10-14   | 灯具复位               |
|         |             |       |          | 15-29   | 特性复位               |
|         |             |       |          | 30-34   | 水平垂直复位             |
|         |             |       |          | 35-39   | 保留                 |
|         |             |       |          | 40-44   | 保留                 |
|         |             |       |          | 45-49   | 保留                 |
|         |             |       |          | 50-104  | 保留                 |
| 105-109 | 保留          |       |          |         |                    |
| 110-114 | 保留          |       |          |         |                    |
| 115-255 | 保留          |       |          |         |                    |
| -       | -           | 40    | 水平垂直速度   | 0-255   | 滑步时间从快到慢           |
| -       | -           | 41    | 颜色速度     | 0-255   | 滑步时间从快到慢           |
| -       | -           | 42    | 调焦放大缩小速度 | 0-255   | 滑步时间从快到慢           |
| -       | -           | 43    | 图案速度     | 0-255   | 滑步时间从快到慢           |