

DLW 1400 PROF 通道特性表

32 CH	35 CH	56 CH	特性	DMX 值	功能
1	31	1	水平	0-255	0度->540度
2	32	2	水平微调		
3	33	3	垂直	0-255	0度->252度
4	34	4	垂直微调		
5	1	5	频闪	0-19	关闭
				20-49	打开
				50-200	频闪, 快->慢
				201-210	开
				211-255	随机频闪, 慢->快
6	2	6	调光	0-255	0%->100% 关->开
7	3	7	调光微调		
8	29	8	调焦	0-255	远->近
-	30	9	调焦微调		
9	27	10	放大缩小	0-255	小->大
-	28	11	放大缩小微调		
10	4	12	青色	0-255	0%->100% 白->青色
-	-	13	青色微调		
11	5	14	品红	0-255	0%->100% 白->品红
-	-	15	品红微调		
12	6	16	黄色	0-255	0%->100% 白->黄色
-	-	17	黄色微调		
13	7	18	色温校正	0-255	0%->100% 冷色调->暖色调
-	-	19	色温校正微调		
14	8	20	颜色轮	0-119	颜色线性移动
				120-120	白光
					全色模式
				121-125	颜色1
				126-130	颜色2
				131-135	颜色3
				136-140	颜色4
				141-145	颜色5
				146-150	颜色6
				151-155	颜色7
				156-160	白光
					颜色流水
				161-200	顺时针旋转, 快->慢
				201-203	停止
				204-243	逆时针旋转, 慢->快 (随机颜色模式)
244-247	快				
248-251	中				
252-255	慢				
-	-	21	颜色轮微调		
15	9	22	图案1		定位模式
				0-9	白光
				10-14	图案1
				15-19	图案2
				20-24	图案3
				25-29	图案4
				30-34	图案5
					旋转模式
				35-39	图案1
				40-44	图案2
				45-49	图案3
				50-54	图案4
				55-59	图案5
					定位模式 (Shake speed)
				60-89	图案1
90-119	图案2				
120~149	图案3				
150~179	图案4				
180~209	图案5				
	旋转模式				
210~232	顺时针旋转, 快->慢				
233~255	逆时针旋转, 慢->快				
16	10	23	图案1旋转		定位模式
				0-255	0~360度
					旋转模式
				0-2	无旋转
				3-126	顺时针旋转, 快->慢
				127-129	无旋转
				130-252	逆时针旋转, 慢->快
253-255	无旋转				
-	11	24	图案1旋转微调	0-255	
17	26	25	光圈	0-255	光圈大->小
-	-	26	光圈微调		
18	12	27	固定图案轮		线性移动
				0-99	图案线性移动
				100-110	白光
					Step模式
				111-115	图案1
				116-120	图案2
				121-125	图案3
				126-130	图案4
				131-135	图案5
				136-140	图案6
				141-145	图案7
				146-150	图案8
				151-155	图案9
				156-160	白光
					流水模式
161-189	顺时针旋转, 快->慢				
190-190	无旋转				
191-219	逆时针旋转, 慢->快				
220-226	无功能				
	动感效果				
227-229	平滑				
230-232	脉动 平滑				
233-235	节奏器 平滑				
236-238	向前运动, 快速回退				
239-241	向后运动, 快速前进				
242-243	随机往复运动 (保留)				
244-246	干扰 (保留)				
247-249	随机动感				
250-252	随机图案定位				
253-255	随机固定图案位置				
-	-	28	固定图案轮微		
19	13	29	动感轮		定位模式
				0-10	打开
				11-20	插入
				21-30	打开
				31-40	插入
					旋转模式
				41-50	位置1
				51-60	位置2
				61-70	位置3
				71-80	位置4
				81-90	位置5
				91-100	位置6
				101-110	位置7
				111-255	打开
				20	14
-	-	31	切割片上1微调		
21	15	32	切割片上2	0-255	切割片从外->内
-	-	33	切割片上2微调		
22	16	34	切割片下1	0-255	切割片从外->内
-	-	35	切割片下1微调		
23	17	36	切割片下2	0-255	切割片从外->内
-	-	37	切割片下2微调		
24	18	38	切割片右1	0-255	切割片从外->内
-	-	39	切割片右1微调		
25	19	40	切割片右2	0-255	切割片从外->内
-	-	41	切割片右2微调		
26	20	42	切割片左1	0-255	切割片从外->内
-	-	43	切割片左1微调		
27	21	44	切割片左2	0-255	切割片从外->内
-	-	45	切割片左2微调		
28	22	46	切割旋转	0-255	切割盘0->90度旋转
-	-	47	切割旋转微调		
29	24	48	棱镜	0-10	白光
					定位模式 (棱镜旋转)
				11-138	棱镜插入
					旋转模式 (棱镜旋转)
30	25	49	棱镜旋转		定位模式
				0-255	0~360度
					旋转模式
				0-2	无旋转
				3-126	顺时针旋转, 快->慢
				127-129	无旋转
				130-253	逆时针旋转, 慢->快
254-255	无旋转				
31	23	50	雾化	0-255	雾化插入
-	-	51	雾化微调		
32	35	52	灯具控制	0-9	无用段
				10-14	灯具复位
				15-29	特性复位
				30-34	水平垂直复位
				35-39	保留
				40-44	灯泡打开
				45-49	灯泡关闭
				50-104	保留
				105-109	自动对焦关闭
110-114	自动对焦开启				
115-255	保留				
-	-	53	水平垂直速度	0-255	滑步时间从快到慢
-	-	54	颜色速度	0-255	滑步时间从快到慢
-	-	55	调焦放大缩小速度	0-255	滑步时间从快到慢
-	-	56	图案速度	0-255	滑步时间从快到慢